

www.GBRsoundlight.com

# GUIA DEL USUARIO

# **CONTROL 5 USB**

PRE AMPLIFICADOR











/GBRSOUNDLIGHT //GBRSOUNDLIGHT @GBRSOUNDLIGHT

It's what you NEED!



#### FELICITACIONES POR SU COMPRA DELREPRODCUTOR GBR CONTROL 5 USB

Este equipo de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo los POTENCIOMETROS.

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE

**GARANTIA** 

### **PRECAUCIONES:**

- 1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo
- 2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.
- 3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
- 4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de limpieza.
- 5- No exponga la unidad a lluvia o humedad
- 6- Utilizar enchufes eléctricos de 3 espigas con descarga a tierra exclusivamente. Antes de poner en funcionamiento la unidad asegúrese de que la misma es instalada de acuerdo con el voltaje nominal.
- 7- Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad, NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas, PARA SU SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado



### PRECAUCION RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO ABRIR



Cuidado: Para reducir el riesgo de fuego ò shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad ò lluvia, use siempre el fusible correspondiente. No quite la cubierta.



Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.



Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación

#### "IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.

**NO LA ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas. **PARA SU SEGURIDAD**, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado."




#### MANUAL DEL USUARIO

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Reprodcutor de mp3 sd card/usb
- Control de nivel de volumen
- Master Control
- Control de graves y agudos general
- Entrada de micrófono con control de volumen

#### FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES



- 1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Este es el interruptor de encendido / apagado.
- 2. PANTALLA LCD Esta alta calidad pantalla LCD indica todas las funciones, mientras están produciendo.
- 3. CONTROLES DEL SISTEMA MP3

Presione el botón " brevemente durante la reproducción para hacer una pausa, a continuación, pulse el botón de nuevo para detener el modo de pausa y reanudar la reproducción. Presione " para frenar la reproducción.

Pulse el botón "Ç" para activar la repetición de la canción, pulse nuevamente para desactivar esta función.

Presione "I para reproducir la canción previa.

Presione " para reproducir el próximo track

#### MODO DE OPERACIÓN PARA BUSQUEDA DE CARPETAS

BUSQUEDA DE CARPETAS		
BOTON	PRESION SIMPLE	PRESION PROLONGADA
STOP		ACTIVA FUNCION DE BUSUQEDA
NEXT	PROXIMA CARPETA	
PREV	CARPETA PREVIA	

- 4. SD CARD Esta ranura permite ingresar tarjeta SD.
- 5. PUERTO USB Este es el puerto USB donde se puede insertar una memoria USB, lector de tarjetas USB o compatible para la reproducción.
- 6. MICROFONO Este conector combinado acepta conector plug o XLR de 3 pines balanceado El nivel de salida de volumen será controlado por su perilla de NIVEL (7) o la perilla de VOLUMEN (10). Nota Le recomendamos que utilice un micrófono de 600/ 500 ohm para la mejor calidad de sonido
- 7. CONTROL DE NIVEL DEL MICROFONO Este potenciómetro es para controlar el nivel del micrófono
- 8. CONTROL DE NIVEL MP3 Este control permite regular el nivel del mp3.
- 9. CONTROL DE NIVEL DE LINEA Este potenciómetro se utiliza para controlar el nivel de línea.(la entrada se encuentra en la parte posterior del equipo)

www.GBRsoundlight.com




10. MASTER CONTROL DE VOLUMEN - se utiliza para controlar el nivel de salida principal. Para evitar daños en los altavoces que pueden ser causados por exceso de volumen, asegúrese de que este mando siempre se establezca en el nivel más bajo antes de encender la unidad.

TREBLE CONTROL - se usa para ajustar los niveles de agudos de un canal, lo que permite una ganancia máxima de agudos de +12 dB o una disminución máxima de-12dB.

CONTROL DE BAJOS - Este botón se utiliza para ajustar los niveles de baja frecuencia de un canal, teniendo en cuenta la ganancia de 12 dB disminución de-12dB.

#### PANEL POSTERIOR



12. ENTRADA LINEA – permite conectar reproductores de CD, MP3, dispositivos de reproducción de música (celulares tablets, etc...) y otros instrumentos de nivel de línea AUDIO OUT - La Salida Master incluye conectores rca,. Esta salida envía señal de baja intensidad no balanceada. Utilice esta toma para enviar audio estándar a una mezcladora o receptor.

13. SALIDAS BALANCEADAS XLR - La Salida Master incluye un par de XLR, que envian señal de salida balanceada. Estas tomas se deben utilizar cuando se utiliza un amplificador otro equipo de audio con una entrada balanceada

Utilice esta toma para enviar audio estándar a una mezcladora o receptor.

### **ESPECIFICACIONES**

Reproductor de MP3 y tarjeta SD

Instalación: Colocar sobre una superficie plana Fuente de alimentación: Voltaje individual: Características eléctricas 230Vca, 50Hz 20w

Consumo de energía: 4.5W

Condiciones ambientales: Temperatura de funcionamiento: de 5 a 35 ° C (41 a 95 ° F)

Humedad: 25 a 85% HR (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F)

NOTA: la características del equipo están sujetas a cambio sin previo aviso

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.



